
標準分割金型のバラ売り



★低価格!

★金型の寿命UP!

★必要な寸法だけ買える!

こんな時に便利です。

分割金型を通し研磨するとき、一番摩耗している金型を入れ替えるだけで 研磨量を最小限に抑えることができます。

分割30mmを買い 本来はここまで 分割 分割 替えれば、これだ 研磨! 30mm けの研磨で、金型 の寿命がUPする!

※分割バラ売りのアイテムに関するお問い合わせは、アマダプ金型受注センターまで ご連絡ください。

ー曲げ金型使用上の注意とお願い

+の取扱説明書をよく読み、説明書の指示に

以下の注意事項を守らない場合金型が割れて飛散し、人身事故が発生する危険が

- 作業前には、金型の点検をして下さい
- 金型の一部が欠損していたり、割れが見つかった場合には、即座に使用をおやめ下さい。 金型の交換時は、まず"芯出し"をし、その後NC付きの機械においては原点出しをして下さい。 金型に表示されている耐圧は、単位長さ当りの荷重です。金型の使用できる最大荷重は、

金型に表示されている「耐圧×加圧部長さ」です。 金型の使用できる最大荷重以上の力をかけると金型が割れて飛散することがあり、非常に

金型に表示されている耐圧は、パンチとダイで異なる場合があります。低い方の耐圧で使用できる最大荷重を求めて下さい。

例)金型に表示されている耐圧刻印: ALLOWABLE TONNAGE MAX:1000kN/m(30TON/F00T)の金型の場合 ※加圧部長さが0.5mの時は、1000kN/m×0.5m=500kNが金型の使用できる最大荷重となります。 ※加圧部長さが0.5F00Tの時は、30TON/F00T×0.5F00T=15TONが金型の使用できる最大荷 重となります

2Vダイを使用の場合、破損した時の安全性を考慮して、使用するV溝は必ず"後ろ側"にして ご使用ください (但し、金型の仮 、たこと。 金型の使用できる最大荷重以上の荷重をかけた場合、後ろ側に飛散する危険性が あります。)

お問い合わせ先・・・金型受注センター e-mail: toolbiz@amada.co.jp

ISO14001:2004 の認証取得事業所です。 TEL 0120-363-194 FAX 0120-363-814

©AMADA CO.,LTD. ALL Rights Reserved

*本仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。 *本仕様ならびに概観・装置は改良のため予告なく変更することがあります。

〒259-1196 神奈川県伊勢原市石田200

02201513